# **SOMMAIRE**

# **TRANSMETTEUR DE DEBIT 8035**

1	INTRODUCTION	F-2
1.1	Contrôle de la livraison	F-2
1.2	Recommandations générales	F-2
1.3	Consignes de sécurité	
1.4	Compatibilité électromagnétique	
_		
2	DESCRIPTION	
2.1	Désignation du type	
2.2	Construction et principe de mesure	
2.3	Dimensions module SE35	
2.4	Caractéristiques techniques	F-6
3	INSTALLATION	F-7
3.1	Consignes de montage	
3.2	Montage	
3.3	Consignes de raccordement électrique	
3.4	Raccordement électrique de la version compacte	
3.4	3.4.1 8035 sans relais	
	3.4.2 8035 avec relais	
	3.4.3 Raccordement de la sortie impulsion à un automate	
	3.4.4 Raccordement électrique avec alimentation 230/115 VAC	
	3.4.5 8035 avec relais REED	F-13
	3.4.6 8035 avec relais REED 115/230 VAC	F-14
4	CONFIGURATION	F-15
4.1	Touches de programmation	F-15
4.2	Menu principal	F-16
4.3	Menu calibration	
	4.3.1 Langue	
	4.3.2 Unités	
	4.3.3 Facteur K	
	4.3.4 Sortie courant	
	4.3.5 Sortie impulsion	
	4.3.6 Relais	
	4.3.7 Filtre	
	4.3.8 Totalisateur	
4.4	Menu test	
7.7	4.4.1 Réglage de l'offset	
	4.4.2 Réglage du span	
	4.4.3 Affichage de la fréquence	
	4.4.4 Simulation d'un débit	
5	MAINTENANCE	F-23
5.1	Configuration des transmetteurs SE35 à la livraison	F-23
5.2	Entretien	
5.3	Liste des pièces de rechange	F-24
ΔNN	EXE	G-1
• . •	Exemples de connexion transmetteur de débit 8035 Inline	
	Abaque débit/vitesse/diamètre	



Cher client.

nous vous félicitons pour l'achat de notre transmetteur de débit 8035. Pour utiliser pleinement et en toute confiance les fonctions de cet instrument.

Nous vous recommandons de lire attentivement la présente notice d'emploi avant la mise en service.

## 1.1 Contrôle de la livraison

Après avoir déballé l'appareil, vérifiez que celui-ci n'est pas endommagé et que la livraison est complète. Une livraison standard comprend:

- -1 transmetteur de débit SE35
- -1 notice d'emploi du transmetteur
- -1 notice d'emploi du raccord S030

Pour vous assurer que vous avez reçu le bon appareil, comparez la désignation figurant sur l'étiquette avec le tableau des désignations. En cas d'erreur ou de problème, contactez immédiatement votre fournisseur.

# 1.2 Recommandations générales

Ce manuel ne contient pas de conditions de garantie. Pour cela nous vous prions de vous référer à nos conditions générales de vente. L'installation et toutes les interventions éventuelles sont à effectuer par un personnel qualifié. Si des difficultés apparaissent lors de la mise en service, veuillez ne pas entreprendre de manipulations hasardeuses, mais prenez contact avec votre fournisseur.

## 1.3 Consignes de sécurité

Bürkert commercialise une large gamme de capteurs de débit. Comme chacun de ces produits est conçu pour fonctionner dans une grande variété d'applications, il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer le capteur approprié à son application, de l'installer correctement et d'assurer sa maintenance.



Ce symbole apparait dans le manuel chaque fois qu'une attention particulière est requise

pour assurer un fonctionnement correct de l'installation et une sécurité totale de l'utilisateur.

# 1.4 Compatibilité électromagnétique

Cet appareil est conforme à la directive 89/336/EEC sur la compatibilité électromagnétique de l'Union Européenne.

Pour rester en conformité avec cette directive, les instructions de raccordement électrique doivent être suivies.



# 2.1 Désignation du transmetteur

Le transmetteur de débit 8035 se compose d'un module électronique SE35 monté sur un raccord S030 avec ailette en PVDF intégrée.

Le raccord S030 doit être commandé séparément du boitier électronique SE35. Pour plus d'informations sur le raccord se référer à la notice correspondante.

Version standard internationale	Connexion	Référence		
Transmetteur 2 totalisateurs, alimentation 12-30 VCC, 420mA				
Sortie impulsions	DIN43650 PG 9	423915		
Sortie impulsions	PG 13,5	423916		
Sortie impulsions, 2 relais	2 x PG 13,5	423918		
Sortie impulsions sur relais REED	2 x PG 13,5	423919		
Transmetteur 2 totalisateurs, alimer	ntation 115-230 VAC, 420r	nA		
Sortie impulsions	2 x PG 13,5	423922		
Sortie impulsions, 2 relais	2 x PG 13,5	423924		
Sortie impulsions sur relais REED	2 x PG 13,5	423925		

Version standard Amérique du Nord	Connexion	Référence
Transmetteur 2 totalisateurs, alimenta	ation 12-30 VCC, 420mA	
Sortie impulsions	<b>DIN</b> 43650 G 1/2"	423927
Sortie impulsions	G 1/2"	423928
Sortie impulsions, 2 relais	2 x G 1/2"	423930
Sortie impulsions sur relais REED	2 x G 1/2"	423931
Transmetteur 2 totalisateurs, alimenta	ation 115-230 VAC, 420mA	
Sortie impulsions	2 x G 1/2"	423933
Sortie impulsions, 2 relais	2 x G 1/2"	423935
Sortie impulsions sur relais REED	2 x G 1/2"	423936




8035

# 2.2 Construction et principe de mesure

### Construction

Le transmetteur 8035 se compose d'un boîtier électronique SE35 en polycarbonate IP65 directement monté par quart de tour (baïonnette) sur le raccord S030. Le boîtier électronique intègre la carte électronique avec affichage et touches de programmation ainsi qu'un détecteur. L'ailette est intégrée dans le raccord.

Le transmetteur électronique SE35 permet la conversion et l'affichage de la mesure. Le signal de mesure est disponible aux bornes d'un connecteur 4-pôles (selon DIN43650).



## Principe de mesure

Mise en rotation par l'écoulement, les 4 aimants permanents intégrés dans les pales de l'ailette génèrent des impulsions dans le récepteur dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse d'écoulement du fluide.

Un coefficient de conversion spécifique à chaque conduite (matériau et diamètre) est nécessaire pour établir la valeur du débit associé à la mesure.

Le coefficient de conversion (Facteur K) exprimé en impulsions/litre est fourni avec la documentation des raccords Inline (S030).

La mesure de débit est possible à partir d'une vitesse du fluide de 0,3 m/s (1.0 ft/s) soit un débit de 3 l/min dans un raccord DN15.

Le transmetteur sans relais travaille en système 2-fils et nécessite pour son fonctionnement une tension d'alimentation 12...30 VCC. Le signal de sortie, proportionnel au débit, est un signal normalisé 4...20 mA. Une sortie impulsion sur transistor collecteur ouvert ou relais Reed est également disponible.

Le transmetteur avec 2 relais travaille en système 3-fils. Les valeurs des seuils et le sens de fonctionnement sont programmables.

Le transmetteur de débit 8035 peut être équipé d'une carte d'alimentation 115/230 VAC (en option)



# 2.3 Transmetteur de débit 8035 dimensions externes




Fig. 2.1 Transmetteur électronique 8035 dimensions externes



# 2 SPECIFICATION

# **TRANSMETTEUR DE DEBIT 8035**

2.4 Caractéristiques techniques

Diamètre du tube de DN 15 à DN 50 (1/2" à 2")
Gamme de mesure 0,3 à 10 m/s (1.0 à 32.8 fps)

Gamme de débit minimum 3 l/min (tube DN15, déplacement 0.3 m/s) minimum 0.8 gpm (tube 1/2", déplacement 1.0 fps)

Raccord plastique PVC, PP, PVDF

Classe de pression PN10

Temp. du fluide max PVC: 50 °C (122°F); PP: 80 °C (176°F); PVDF: 100 °C (212°F)

Raccord métal Acier inoxydable (316L 1.4404) ou laiton

Classe de pression PN16

Temp. du fluide max 100 °C (212°F)

Température ambiante 0 à 60 °C (32 à 140 °F) Température de stockage 0 à 60 °C (32 à 140 °F)

Humidité relative max 80 % Protection IP65

Précision 1) avec calibration sur site ou Teach-In

≤± 0,5 % PE (\*)

2) avec facteur K standard ≤± (0,5 % PE + 2,5 % VM )(\*)

Répétabilité 0.4 % PE (\*) Linéarité  $\pm$  0.5 % VM (\*)

Affichage 15 x 60 mm LCD 8 caractères alphanumériques,

15 segments, hauteur 9 mm

Ailettes PVDF
Axes et paliers céramique
Joints toriques FPM

Boîtier électronique PC; Face avant polyester

Alimentation 12...30 VCC (115/230 VAC en option)

Signal de sortie 4...20 mA

Charge max:  $900 \Omega \text{ à } 30 \text{ V}; 500 \Omega \text{ à } 24 \text{ V}; 100 \Omega \text{ à } 15 \text{ V}$ 

Sortie impulsion Collecteur ouvert NPN et PNP,

0...30 V, 100 mA; protégé, ajustable

Sortie impulsion REED contact relais REED, fermeture 0,1 s.

ouverture selon le débit 0.1 s mini; max: 34 V, 0.2 A


Sortie relais (option) 2 relais, 3 A, 220 V, seuils ajustables

Raccord capteur PVDF, PP, PVC, Inox 316L (1.4404), Laiton

\* Dans les conditions de référence, à savoir : fluide eau, température du fluide et ambiante 20°C, distances amont et aval respectées, dimensions des tubes adaptés. V.M. = Valeur Mesurée - P.E. = Pleine Echelle (10 m/s)



8035



Précision de la mesure avec/sans Teach-In (cf § 2.4)

## 3.1 Consignes de montage

Le transmetteur de débit 8035 est uniquement adapté à la mesure de débit dans des fluides propres (particules solides ≤ 1%, viscosité max. 300 cSt avec étalonnage sur site)..Déterminer les dimensions convenables de la conduite selon les diagrammes de débit en annexe G-10.

Le capteur de débit doit être installé sur la conduite avec une tuyauterie rectiligne minimale de 10xD en amont et 3xD en aval. La précision de la mesure peut être améliorée, selon les caractéristiques du circuit, par l'augmentation de ces distances, ou par l'usage d'un tranquiliseur de circulation. (se référer à la norme ISO 5167-1). Le capteur de débit peut être installé quelle que soit l'inclinaison des tuyaux. La conduite doit être remplie par le liquide, et exempte de bulles d'air. Le capteur doit être protégé des rayonnements thermiques et des effets néfastes de l'environnement (soleil par ex.)




Fig. 3.1 Diagramme température-pression



Les valeurs

température

et pression

schéma 3.1

indiquées

par le

selon la

raccord

utilisé,

nature du

matériau du

doivent être

respectées.

limites de

## 3.2 Installation




Fig. 3.2 Transmetteur de débit module électronique SE35 schéma de montage



## 3.3 Consignes pour le raccordement électrique

Les câbles véhiculent le signal de mesure et ne doivent pas être posés avec des lignes hautes tensions ou hautes fréquences. Si une pose contiguë est inévitable, respectez une distance minimale de 30 cm ou utilisez du câble blindé. Lors de l'utilisation de câble blindé, s'assurer que le blindage est correctement relié à la terre. Dans des conditions normales d'utilisation, du câble simple de section 0,75 mm² suffit à la transmission du signal. Dans le doute, utiliser toujours du câble blindé. L'alimentation doit être de qualité (filtrée et régulée).



Pour des raisons de compatibilité électromagnétique, une prise de terre de bonne qualité doit impérativement être reliée à la cosse de terre située sur le côté du boîtier électronique.

## 3.4 Connexion électrique

## 3.4.1 Connexion transmetteur SE35 sans relais




Fig. 3.3 Assemblage du connecteur

- 1.Pour ouvrir le connecteur, dévissez la vis
- 2.Sortez le support 3 de l'armature 2.
- 3.Brancher les fils du capteur selon la position des fiches ci-dessus.
- 4.Lors du remontage, le support 3 peut être inséré à souhait par pas de 90 ° dans l'armature 2.

## Raccordement avec connecteur

Connecteur selon DIN 43 650 avec PE 9, section du fil 1,5 mm² max., IP65.

Ouvrir le connecteur et câbler selon le schéma:

1: L+ (12...30 VDC)

2: Sortie impulsion ⊕

 $\mbox{$\stackrel{}{\oplus}$}$  : Sortie impulsion  $\ominus$ 

3: L-

**Note:** La sortie impulsion du transmetteur SE35 peut être facilement connectée à un automate (fig. 3.5).



## 3.4.1 Connexion SE35 sans relais





Fig. 3.4 Connexion SE35 sans relais

# Connexion du transmetteur avec presse-étoupe 9

Retirer le couvercle du transmetteur, passer le câble à travers le PE 9 et connecter le bornier suivant les indications ci-dessous et la fig.6:

- 1: Non utilisé
- 2: L+ (12...30 VDC)
- 3: L-
- 4: Terre (cosse de terre)
- 5: Sortie impulsion ⊖
- 6: Sortie impulsion ⊕

Remarque: Le raccordement à un automate programmable est indépendant du type de transmetteur et peut se faire sans restriction (voir fig. 3.5).



F-10-

Fig. 3.5 Raccordement à un automate



## 3.4.2 Connexion SE35 avec relais

Le raccordement se fait par l'intermédiaire de 2 presse-étoupes 13,5.Retirer le couvercle du transmetteur, passer les câbles à travers les PE 13,5 et relier suivant les indications ci-dessous et le schéma.cî-contre:

1: Sortie courant 4...20 mA

2: L+ (12...30 VDC)

3: L-

4: Terre (cosse de terre)

5: Sortie impulsion ⊖

6: Sortie impulsion ⊕

7: Relais 2

8: Relais 2

9: Relais 1 □

10: Relais 1 -

Sortie 4-20 mA: Si la sortie 4-20 mA est utilisée, retirer le fil de liaison (1-3) (fig. 3.6).




Fig. 3.6 Connexion SE35 avec relais

Remarque: Raccordement à un automate. En fonction du type d'automate, l'interrupteur doit être placé en position A ou B (voir fig. 3.6 et fig. 3.7).




Fig. 3.7 SE35 avec relais, sortie 4-20 mA connexion à un automate.

Attention !: Si la sortie courant 4...20 mA n'est pas utilisée positionner le commutateur en position A (fig. 3.7) et relier les bornes 1-3 avec le fil de liaison (fig. 3.6).

# 3.4.3 Connexion de la sortie impulsions à un automate

Le raccordement de la sortie impulsions (SE35 avec ou sans relais) est indépendant dela version et peut se faire sans restriction (cf fig. 3.4 et exemple G-8)



# 3.4.4 Raccordement électrique avec alimentation 230/115 VAC (option)

Oter le couvercle du transmetteur, le bornier de connexion de l'alimentation se trouve sur la carte d'alimentation dans le fond du boitier. Passer le câble à travers un presse-étoupe de 13,5 et connecter suivant la fig. 3.8 (version sans et avec relais).

Les sorties (impulsion et relais) restent inchangées.

Les fils de liaisons sont à relier uniquement si la sortie courant n'est pas utilisée.




Fig. 3.8 Connexion électrique alimentation 115/230 VAC

Si la sortie courant 4...20 mA n'est pas utilisée positionner le commutateur en position A (fig. 3.7) et relier les bornes de sortie courant avec le fil de liaison (fig. 3.8). Relier les bornes (1-2) ou (1-3) selon le type de transmetteur avec ou sans relais.



# **3 INSTALLATION REED TRANSMETTEUR DE DEBIT 8035**

## 3.4.5 Connexion SE35 avec relais REED

## Connexion avec presse-étoupe 13,5

Retirer le couvercle du transmetteur, passer le câble à travers le PE 13,5 et relier suivant les indications ci-dessous et la fig. 3.4:

- 1: Sortie courant 4-20 mA
- 2: L+ (12...30 VDC)
- 3: L-
- 4: Terre (cosse de terre)
- 5: Impulsion (relais REED)
- 6: Impulsion (relais REED)




Fig. 3.9 Connexion SE35 avec relais REED

**Connexion à un automate:** Selon le type d'automate, positionner le commutateur **1** en position A ou B (fig. 3.9 et fig. 3.10).

**Sortie 4-20 mA:** Si la sortie courant 4-20 mA est connectée, retirer le fil de liaison (bornes 1-3) (fig. 3.9).




Fig. 3.10 SE35 avec relais REED, connexion sortie 4-20 mA à un automate.



Si la sortie courant 4...20 mA n'est pas utilisée positionner le commutateur en position A (fig. 3.7) et relier les bornes 1-3 avec le fil de liaison (fig. 3.6).



# **3 INSTALLATION REED TRANSMETTEUR DE DEBIT 8035**

# 3.4.6 Connexion SE35 avec relais REED et 115/230 VAC (option)

Retirer le couvercle du transmetteur, passer le câble à travers le PE 13,5 et relier suivant les indications ci-dessous et la fig. 3.11.

La connexion des sorties signaux (courant et impulsion sur relais REED) est identique à celle de la version du transmetteur SE35 12/30 VCC avec relais REED.




Fig. 3.11 Transmetteur SE35 avec relais REED et alimentation 115/230 VAC



Si la sortie courant 4...20 mA n'est pas utilisée positionner le commutateur en position A (fig. 3.7) et relier les bornes 1-3 avec le fil de liaison (fig. 3.11).



# La programmation se fait suivant 3 menus.

## A) Menu principal

Dans ce menu sont affichées les valeurs du débit, du courant de sortie, du totalisateur principal et du totalisateur journalier. C'est également dans ce menu que le totalisateur journalier est remis à zéro.

## B) Menu calibration


Ce menu permet la programmation des paramètres liés à la mesure du débit (langues, unités, facteur-K, sortie 4...20 mA, sortie impulsion, seuils des relais, filtre). La remise à zéro simultanée des 2 totalisateurs est effectuée dans ce menu.

## C) Menu test

Le menu test offre à l'utilisateur la possibilité de simuler un débit permettant de vérifier le fonctionnement de la sortie courant et des relais.

Il permet de mesurer la fréquence de rotation de l'ailette (effet Hall ou bobine) et de modifier la configuration de base de l'appareil (offset et span).


# 4.1 Touches de programmation du transmetteur





# 4.2 Menu principal

Dans le menu principal, les grandeurs suivantes sont affichées:




# 4.3 Menu calibration:






pression simultanée pendant 5 s.

Dans ce menu, les grandeurs suivantes sont programmées:




# 4.3.1 Langue



La langue souhaitée devient active dès que la touche enter est pressée.

## 4.3.2 Unité



Remarque: Le retour au menu principal ne s'effectue que par le sous-menu "TOTRL".




## 4.3.3 Facteur-K

Saisir le facteur-K correspondant au DN et au matériau du raccord (cf manuel d'utilisation des raccords S030). Avec la fonction "Teach in", il est possible de déterminer expérimentalement le facteur-K spécifique de l'installation. Pour cela il suffit de faire passer une quantité connue de liquide dans l'installation.

**Exemple:** Pour déterminer le volume avec précision, si l'utilisateur dispose d'une cuve de 100 litres. Au message "TERCH DUI", appuyer sur la touche ENTER, pour démarrer la mesure, et mettre une pompe en service (ou ouvrir une vanne). Le message "FIN COMP" (fin comptage) apparait. Lorsque la cuve est pleine, arrêtter la pompe (ou fermer la vanne) et par une pression sur la touche ENTER, arrêteR la mesure. L'utilisateur saisit ensuite le volume compté (100 litres). Après validation (enter), la valeur calculée du facteur-K est affichée.

Remarque: La valeur du facteur-K prise en compte est la dernière calculée ou saisie.



## 4.3.4 Sortie courant


Dans cette option, l'utilisateur programme le domaine de mesure correspondant à la sortie courant 4...20 mA, par ex. 0 à 180 l/min correspond à 4...20 mA. Le courant de sortie peut être inversé, c. à d. 0...180 l/min correspond à 20...4 mA.

Les paramètres (unités et décimales) sélectionnés pour l'affichage du débit sont pris en compte.




En cas de défaut électronique interne du module SE35, le courant de sortie est de 22 mA.





## 4.3.5 Sortie impulsion

Cette option permet la programmation de la sortie impulsion. L'utilisateur sélectionne une quantité de liquide correspondant à une impulsion. D'abord il choisit l'unité puis la valeur. Exemple: 5 m³ correspondent à 1 impulsion.




## 4.3.6 Relais

Les seuils des relais sont programmés dans cette option. Pour chaque relais 2 seuils sont introduits; 1- et 1+ respectivement 2- et 2+. Le sens de fonctionnement des relais peut être inversé. Les paramètres (unités et décimales) sélectionnés pour l'affichage du débit sont pris en compte.




**Attention!:** La condition suivante doit être respectée:  $1- \le 1+$ ,  $2- \le 2+$ . Pas de seuils disponibles sur le transmetteur SE35 avec relais REED.





## 4.3.7 Filtre


Cette option permet de choisir un niveau de filtrage du signal d'entrée. Cette atténuation évite des fluctuations de l'affichage et du courant de sortie. 10 niveaux sont disponibles, le premier niveau ("FILTER D") correspond à aucune atténuation.






## 4.3.8 Totalisateur

Remise à zéro simultanée des 2 totalisateurs. Elle devient effective lorsque l'utilisateur appui sur la touche enter sur l'option "FIN" dans le menu calibration.



## 

Dans le menu test, les réglages et vérifications suivantes sont effectuées:




# l'appareil revient automatiquement sur "DFF5ET", et de nouvelles valeurs doivent être saisies.

# 4.4.1 Réglage de l'offset

Pour corriger le réglage de base des 4 mA, placer un ampèremètre dans la boucle de mesure. Après une pression sur la touche "ENTER" au message "*DFFSET*", le transmetteur génère 4 mA. Si la valeur lue n'est pas correcte, elle peut être corrigée en introduisant la valeur mesurée par l'ampèremètre. (dans la limite -0,2 mA...+1 mA)







## 4.4.2 Réglage du span

Pour corriger le réglage de base des 20 mA, le déroulement est identique au réglage de l'offset. Après une pression sur la touche "ENTER" au message "5PRN", le transmetteur génère 20 mA. Si la valeur lue n'est pas correcte, elle peut être corrigée en introduisant la valeur mesurée par l'ampèremètre. (dans la limite de  $\pm$  1 mA).



# 4.4.3 Affichage de la fréquence

Affichage de la fréquence de rotation de l'ailette. L'arrêt de l'affichage et le passage à l'option suivante s'obtient par pression sur la touche enter.



## 4.4.4 Simulation d'un débit

Cette option permet la simulation d'un débit. L'utilisateur a la possibilité de tester son installation sans faire passer du liquide. La valeur simulée agit sur la sortie courant et sur les seuils mais pas sur la sortie impulsion. Les paramètres (unités et décimales) sélectionnés pour l'affichage du débit sont pris en compte.



La simulation est désactivée lorsque l'utilisateur sélectionne une autre option.



## **5 MAINTENANCE**

## 5.1 Configuration des transmetteurs SE35 à la livraison

Langue: Anglais Courant 4 mA: 00.00

Unité débit: L/s 20 mA: 03.00

Unité totalisateurs: L Sortie impuls. Unité: L Nb. décimales: 2 PU: 000.10

Facteur-K: 46.60 Relais: non

Filtre: Filtre 2

# Configuration utilisateur Transmetteur de débit 8035 N°:

Langue: Courant 4 mA:

Unité débit: 20 mA:

Unité totalisateurs: Sortie impuls. Unité:

PU:

Facteur-K: Relais: non

Raccord utilisé: Filtre:

## 5.2 Entretien

Si l'installation et les conditions d'utilisation sont correctes, le capteur de débit ne nécessite aucun entretien particulier. En cas d'encrassement, la partie immergée du capteur (ailette, axe, paliers) peut être nettoyée avec de l'eau ou tout autre produit de nettoyage compatible avec le PVDF.


Si le message "ERREUR" apparait à l'affichage, les paramètres de calibration ont été perdus. Après une pression sur la touche ENTER, on accède au menu principal mais l'appareil se trouve dans la configuration de base (voir § 5.1). Il faut reprogrammer le transmetteur. Si ce message apparait de façon répétitive, retournez l'appareil à votre fournisseur.




# 5.3 Pièces de rechange

# Transmetteur de débit module SE35; 4-20 mA; sortie impulsion, 2 totalisateurs

Position	Spécification	N° Commande
1	Boîtier complet avec connecteur	425246
2	Boîtier complet avec 1 joint plat	425247
3	Boîtier complet avec 2 joint plats	425248
4	Connecteur	424205
5	Connecteur version USA	424206
6	PE 13.5	418339
7	PE 13.5 version USA (G 1/2 ")	418340
8	Couvercle avec vis, face avant et électronique	
	Transmetteur sans relais et version software F4	425249
9	Couvercle avec vis, face avant et électronique	
	Transmetteur avec relais et version software F4	425250
10	Couvercle avec vis, face avant et électronique	
	Transmetteur avec relais REED et version software F4	425251
11	Carte d'alimentation 115/230 VAC	425251
	Manuel d'utilisation raccord S030	426107
	Manuel d'utilisation transmetteur SE35	419746








# Beispiel - Example - Exemple: Sasy LINK

Anschluss Durchfluss Transmitter 8035 Inline 12-30 VDC ohne Relais Connection flow transmitter 8035 Inline 12-30 VDC without relay Connexion transmetteur de débit 8035 Inline 12-30 VCC sans relais






# Beispiel - Example - Exemple: Easy LINK

Anschluss Durchfluss Transmitter 8035 Inline 12-30 VDC mit Relais Connection flow transmitter 8035 Inline 12-30 VDC with relays Connexion transmetteur de débit 8035 Inline 12-30 VCC avec relais



- 1) Durchfluss-Diagramm (L/min, DN in Zoll und m/s)
- 1) Flow Chart (L/min, DN in inch and m/s
- 1) Abaque débit/vitesse/diamètre (L/min, DN en inch et m/s)



Durchfluss Geschwindigkeit - Flow velocity- Vitesse d'écoulement

Auswahlbeispiel: Selection example: Exemple: Vorgabe - Specifications - Données:

Durchfluss-Flow-Débit: 10 m³/h

Ideale Durchflussgeschwindigkeit: 2...3 m/s


Ideal flow velocity: 2...3 m/s

Vitesse optimale du fluide: 2...3 m/s

Erforderliche Nennweite - Required orifice - Dimension requise : DN 40.



- 2) Durchfluss-Diagramm (US-gallon/min, DN in Zoll und fps)
- 2) Flow Chart (US-gallon/min, DN in inch and fps)
- 2) Abaque débit/vitesse/diamètre (US-gallon/min, DN en inch et ft/s)



Durchfluss Geschwindigkeit - Flow velocity- Vitesse d'écoulement

Auswahlbeispiel: Selection example: Exemple: Vorgabe -Specifications - Données:

Durchfluss-Flow-Débit: 50 gpm

Ideale Durchflussgeschwindigkeit: 8 fps

Ideal flow velocity: 8 fps

Vitesse optimale du fluide: 8 fps

Erforderliche Nennweite - Required orifice - Dimension requise : 1 1/2"



# **SERVICE**

#### Australia

Burkert Fluid Control Systems Unit 1 No.2, Welder Road Seven Hills NSW 2147 Tel +61 (0) 2 967 461 66 Fax +61 (0) 2 967 461 67

#### Austria

Bürkert Contromatic GmbH Central and Eastern Europe Diefenbachgasse 1-3 A-1150 Wien Tel +43 (0) 1 894 13 33 Fax +43 (0) 1 894 13 00

#### Belgium

Bürkert Contromatic N.V/S.A Middelmolenlaan 100 B-2100 Deurne Tel +32 (0) 3 325 89 00, Fax +32 (0) 3 325 61 61

#### Canada

Bürkert Contromatic Inc. 760 Pacific Road, Unit 3 Oakville, Ontario, L6L 6M5 Tel +1 905 847 55 66, Fax +1 905 847 90 06

#### China

Bürkert Contromatic (Suzhou) Co. Ltd. 9-2, Zhu Yuan Road New District, Suzhou Jiangsu, 215011 P.R.C Tel +86 512 808 19 16 Fax +86 512 824 51 06

Bürkert Contromatic China/HK Ltd. Rm. 1313 No. 103, Cao Bao Road 200233 Shanghai P.R.C Tel +86 21 6427 1946 Fax +86 21 6427 1945

Bürkert Contromatic China/HK Ltd. Beijing Office Rm. 808, Jing Tai Building No. 24, Jianguomen Waidajie 100022 Beijing P.R.C Tel +86 10 65 15 65 08 Fax +86 10 65 15 65 07

Bürkert Contromatic China/HK Ltd. Cheng Du Representative Office Rm. 502, Fuji Building No. 26 Shududadao Dongfeng Street Chengdu P.R.C Tel +86 28 443 1895 Fax +86 28 445 1341 Bürkert Contromatic China/HK Ltd. Guangzhou Representative Office Rm. 1305, Tower 2 Dong-Jun Plaza Dongfeng, Road East Guangzhou P.R.C Tel +86 28 443 1895 Fax +86 28 445 1341

#### Denmark

Bürkert-Contromatic A/S Hørkær 24 DK-2730 Herlev Tel +45 44 50 75 00 Fax +45 44 50 75 75

#### Finland

Bürkert Oy Atomitie 5 SF-00370 Helsinki Tel +358 (0) 9 549 706 00 Fax +358 (0) 9 503 12 75

#### France

Bürkert Contromatic B.P. 21 Triembach au Val F-67220 Villé Tel +33 (0) 388 58 91 11 Fax +33 (0) 388 57 09 61

#### Germany / Deutschland

Bürkert Šteuer- und Regeltechnik Christian-Bürkert-Straße 13-17 D-74653 Ingelfingen Tel +49 7940 10-0 Fax +49 7940 10 361

Niederlassung NRW Holzener Straβe 70 D-58708 Menden Tel +49 2373 96 81-0 Fax +49 2373 96 81-52

Niederlassung Frankfurt Am Flugplatz 27 D-63329 Egelsbach Tel +49 6103 94 14-0 Fax +49 6103 94 14-66

Niederlassung München Paul-Gerhardt-Allee 24 D-81245 München Tel +49 89 82 92 28-0 Fax +49 89 82 92 28-50

Niederlassung Berlin Bruno-Taut-Straβe 4 D-12524 Berlin Tel +49 30 67 97 17-0 Fax +49 30 67 97 17-66 Niederlassung Dresden Christian Bürkert Straße 2 D-01900 Großröhrsdorf Tel +49 35952 3 63 00 Fax +49 35952 3 65 51

Niederlassung Hannover Rendsburger Straße 12 D-30569 Hannover Tel +49 511 9 02 76-0 Fax +49 511 9 02 76-66

Niederlassung Stuttgart Karl-Benz-Straße 19 D-70794 Filderstadt (Bernh.) Tel +49 711 4 51 10-0 Fax +49 711 4 51 10-66

#### **Great Britain**

Bürkert Contromatic Ltd. Brimscombe Port Business Park Brimscombe, Stroud, Glos. GL5 2QF Tel. +44 (0) 1453 73 13 53

Fax +44 (0) 1453 73 13 43

#### Hong Kong

Burkert Contromatic (China/HK) Ltd. Unit 708, Prosperity Centre 77-81 Container Port Road Kwai Chung N.T. Hong Kong

Tel +852 248 012 02 Fax +852 241 819 45

#### Italy

Bürkert Contromatic Italiana S.p.A. Centro Direzionale 'Colombirolo' Via Roma 74 I-20060 Cassina De' Pecchi (MI) Tel +39 02 959 071 Fax +39 02 959 07 251

#### Japan

Bürkert Contromatic Ltd. 3-39-8 Shoan Suginami-ku Tokyo 167-0054 Tel +81 (0) 3 3247 3411 Fax +81 (0) 3 3247 3472

#### Korea

Bürkert Contromatic Korea Co. Ltd. 4-10 Yangjae-Dong Seocho-Ku Seoul 137-130 Tel. +82 (0) 2 346 255 92

Fax +82 (0) 2 346 255 94

# SERVICE

#### Malavsia

Bürkert Malaysia Sdn. Bhd. N° 22 Lorong Helang 2 11700, Sungai Dua Penang Tol. 160 (0) 4 657 64 40

Tel. +60 (0) 4 657 64 49 Fax +60 (0) 4 657 21 06

#### Netherlands

Bürkert Contromatic BV Computerweg 9 NL-3606 AV Maarssen Tel. +31 (0) 346 58 10 10 Fax +31 (0) 346 56 37 17

#### **New Zealand**

Unit 5, 23 Hannigan drive Mt Welligton Auckland Tel +64 (0) 9 570 25 39

Burkert Contromatic Ltd.

Fax +64 (0) 9 570 25 73

#### Norway

Bürkert Contromatic A/S Hvamstubben 17 Box 243 N-2026 Skjetten Tel +47 63 84 44 10 Fax +47 63 84 44 55

#### **Philippines**

Bürkert Contromatic Inc. 8467, West Service Rd Km 14 South Superhighway, Sunvalley Paranaque City, Metro Manila Tel +63 (0) 2 776 43 84 Fax +63 (0) 2 776 43 82

#### Poland

Bürkert Contromatic Sp.z.o.o. Bernardynska street PL-02-904 Warszawa Tel +48 (0) 22 840 60 10 Fax +48 (0) 22 840 60 11

#### Singapore

Burkert Contromatic Singapore Pte.Ltd. No.11 Playfair Road Singapore 367986 Tel +65 383 26 12 Fax +65 383 26 11

#### Spain

Bürkert Contromatic Española S.A. Avda. Barcelona, 40 E-08970 Sant Joan Despi, Barcelona

Tel +34 93 477 79 80 Fax +34 93 477 79 81

#### South Africa

Burkert Contromatic Pty.Ltd. P.O.Box 26260, East Rand 1462 Republic of South Africa Tel +27 (0) 11 397 2900

Fax +27 (0) 11 397 4428

#### Sweden

Bürkert Contromatic AB Skeppsbron 13 B S-21120 Malmö Tel +46 (0) 40 664 51 00 Fax +46 (0) 40 664 51 01

Bürkert Contromatic AB Havsörnstorget 21 Box 1002 S-12349 Farsta Tel +46 (0) 40 664 51 00 Fax +46 (0) 8 724 60 22

#### Switzerland

Bürkert-Contromatic AG Schweiz Bösch 71 CH-6331 Hünenberg / ZG Tel +41 (0) 41 785 66 66 Fax +41 (0) 41 785 66 33

#### Taiwan

Bürkert Contromatic Taiwan Ltd. 3F No. 475 Kuang-Fu South Road R.O.C - Taipei City Tel +886 (0) 2 275 831 99 Fax +886 (0) 2 275 824 99

#### Turkev

Bürkert Contromatik Akiskan Kontrol Sistemleri Ticaret A.S 1203/8 Sok. No. 2-E Yenisehir Izmir Tel +90 (0) 232 459 53 95

Fax +90 (0) 232 459 76 94

Tzechia

Bürkert Contromatic Spol.s.r.o Prosenice c. 180 CZ - 751 21 Prosenice Tel +42 0641 226 180 Fax +42 0641 226 181 USA/West/Main office Burkert Contromatic Corp. 2602 McGaw Avenue Irvine, CA 92614, USA Tel. +1 949 223 31 00 Fax +1 949 223 31 98

#### USA/South

Burkert Contromatic Corp. 6724 Alexander Road Charlotte, North Carolina, 28270 Tel. +1 704 367 11 73 Fax +1 704 367 11 74

### **USA/North-East**

Burkert Contromatic Corp. 7173 Thermal Road Charlotte, North Carolina, 28211 Tel. +1 704 366 21 41 Fax +1 704 366 24 28

#### USA/West

Burkert Contromatic Corp. 4449 East Bradford Orange, CA 92867 Tel. +1 714 637 26 39 Fax +1 714 637 21 62

### USA/Mid-West

Burkert Contromatic Corp. 726 Evergreen Street North Royalton, MN 56373 Tel. +1 320 584 58 47 Fax +1 320 584 58 71